

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ORWO HF55 / HF65 Verarbeitung

ORWO Holografiefilm HF 55

ORWO Holografiefilm HF 65

Entwicklung:	Entwickler SM6 NICHT CWC2 verwenden !	ca. 2 min
Zwischenwässerung:	Wasser	1 –2 min
Bleichen:	PBU-Amidol	bis zur Klarheit
Schlusswässerung:	Wasser	5 min
Trocknung:	Warmluftstrom	

Rezept SM6:	Natriumhydroxid Methylphenidon Ascorbinsäure Natriumphosphat wenn 12 H ₂ O Wasser	12,0 g 6,0 g 18 g 28,4 g 71,6 g auf 1 l auffüllen
--------------------	---	--

Rezept PBU-Amidol:	Kaliumpersulfat Zitronensäure Kupfer II bromid Kaliumbromide Amidol Wasser	10,0 g 50,0 g 1,0 g 20,0 g 1,0 g auf 1 l auffüllen
---------------------------	---	---



FILMOTEC GmbH
Orsteil Wolfen
ChemiePark Bitterfeld Wolfen
Areal A, Röntgenstraße Geb. 415
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel.: +49 (0) - 3494 - 36 96 80
Fax: +49 (0) - 3494 - 36 96 82
filmotec@filmotec.de
www.filmotec.de